Kwikset

SMARTCODE™ 913


TOUCHPAD ELECTRONIC DEADBOLT

INSTALLATION GUIDE • GUÍA DE INSTALACIÓN

Use and programming instructions are located on the reverse side of this manual.

Las instrucciones de uso y programación se encuentran al dorso de este manual.


Tools Needed
Herramientas necesarias




49524 / 01

Parts in the box

Piezas en la caja






Options for Select Models Only


Opciones solamente para modelos selectos

A2



Additional Tools Needed for “A2”

Herramientas adicionales necesarias para “A2”



chisel

cincel

wood block

bloque de madera



Do not use electric drill or electric screwdriver to tighten screws.

No utilice el taladro eléctrico o destornillador eléctrico para apretar los tornillos.



Glossary of Parts

Glosario de piezas

A. Latch
El pestillo

A2. Drive-In Latch
El pestillo de inserción

B. Latch Mounting Screws
Los tornillos del pestillo

C. Strike
La placa

D. Strike Mounting Screws
Los tornillos de la placa

E. Exterior Keypad
El teclado numérico exterior

F. Adapter Ring
Anillo de adaptador

G. Mounting Plate
La placa de montaje

H. Mounting Plate Screws
Los tornillos de la placa de montaje

J. Interior Assembly
El ensamble interior

K. Interior Assembly Screws
Los tornillos del ensamble interior

L. Battery Pack
El paquete de bateriás

M. Battery Cover
La tapa de la batería

N. Battery Cover Screws
Los tornillos de la tapa de la batería

P. Hex Wrench
Llave hexagonal

Q. SmartKey Tool
La herramienta SmartKey

R. Keys
Las llaves

Need help?

¿Necesita ayuda?

If you have installation questions, our highly trained Consumer Service team can provide you with the assistance you need.

Si tiene preguntas sobre la instalación, nuestros equipos de servicio al cliente altamente capacitados pueden brindarle la ayuda que usted necesita.

Kwikset
1-800-327-5625
www.kwikset.com

Service Hours
6:30am – 4:30pm PST Mon-Friday
6:30am – 4:00pm PST Saturday
Closed Sunday

Horas de atención al público
6:30am – 4:30pm PST Lunes – Viernes
6:30am – 4:00pm PST Sábado
Cerrado los domingos

1

Check Dimensions

Revise las medidas

See template on page 17 or 18 if needed.

Ver la plantilla en la página 17 o 18 si es necesario.

2-3/8" (60 mm)
or • o
2-3/4" (70 mm)

1-3/8" – 1-3/4"
35 mm – 44 mm

1-1/2" 38 mm **or** o 2-1/8" 54 mm

1" 25 mm


2

A / A2

3


Adjust Latch “A” or “A2” (if needed)

Ajuste el pestillo “A” o “A2” (si es necesario)




Proceed to Step 4.

Vaya al paso 4.


4
Door edge chiseled
Borde de puerta cincelado
or
O
Door edge not chiseled
Borde de puerta no cincelado
UP
A
A2
UP
wood block
bloque de madera
B x2

5 Determine the diameter of the hole in your door:

Determine el diámetro del orificio de la puerta:




Proceed to Step 6.

Vaya al paso 6.

Test if latch bolt fully extends and retracts. Chisel out area inside hole as needed so latch can operate smoothly.


Pruebe si el perno de retención se extiende y retrae por completo. Cincele el área en el interior del orificio según sea necesario para que el pestillo pueda operar sin problemas.




6

If needed, see the door drilling instructions, available on the SmartCode 913 product page of www.kwikset.com.


Si es necesario, consulte las instrucciones para la perforación de la puerta, disponibles en la página del producto SmartCode 913 de www.kwikset.com.



7




Make sure "F" is installed on "E"
Verifique que "F" se instale en "E".






Remove and discard "F"
Retire y deseche "F"





8



Cable goes underneath latch
El cable va por debajo del pestillo


9





Route cable through center hole, then push cable into bottom hole.


Conecte el cable a través del orificio central y luego empújelo hacia el orificio de abajo.




10

Keep parallel to edge of door

Mantenga paralelo al borde de la puerta.








Tighten screws evenly

Ajuste los tornillos en forma uniforme

11








Insert key and test latch. If latch does not extend or retract smoothly, adjust screws (H).


Remove key when finished and make sure the latch bolt is fully extended.

Inserte la llave para probar el pestillo. Si el pestillo no se extiende o retrae con suavidad, ajuste los tornillos (H).

Retire la llave cuando haya terminado y compruebe que el perno de retención esté extendido por completo.

12







Make sure turnpiece is in the vertical position.

Compruebe que la perilla esté en la posición vertical.

13

Separate “M” and “J”
Separe "M" y "J"






Make sure turnpiece shaft is rotated as shown:
Verifique que el eje de la perilla gire tal como se ilustra:


14


Separate “L” and “J”
Separe “L” y “J”



Do not install batteries yet.
Todavía no instale las baterías.

15







Ensure tight cable connection.

Asegúrese de que la conexión sea firme.

16







Lay excess cable flat inside the bottom of the interior housing (J).


Acomode el exceso de cable en el fondo del alojamiento interior (J).

17











19





Ensure correct polarity. For best results, use new non-rechargeable Alkaline batteries only.

Compruebe que la polaridad sea la correcta. Para obtener los mejores resultados, use sólo baterías nuevas alcalinas.



Do not install battery pack yet. The lock will not work properly unless you read and follow all instructions in step 20.

Todavía no instale el conjunto de baterías. La cerradura no funcionará correctamente a menos que lea y siga todas las instrucciones detalladas en el paso 20.



DOOR HANDING PROCESS

PROCESO DE ORIENTACIÓN DE LA PUERTA

This step will teach your lock the orientation of your door.

Este paso enseñará a la cerradura la orientación de la puerta.

Press and hold the Lock button while installing battery pack (L).

Hold button until the latch bolt starts moving on its own.


Mantenga presionado el botón de bloqueo mientras instala el conjunto de baterías (L).


No suelte el botón hasta que el perno de retención comience a moverse por sí solo.

21

Did the latch bolt retract and extend on its own when the battery pack was installed?

¿El perno de retención se retrajo y extendió por sí solo cuando se instaló el conjunto de baterías?





YES

Si



Door Handing Process was successful! Proceed to Step 22 after latch bolt stops moving.

¡El proceso de orientación de la puerta se realizó satisfactoriamente! Avance al paso 22 una vez que el perno de retención deje de moverse.



NO

No




Remove battery pack, wait 15 seconds, then attempt Step 20 again.


Retire el conjunto de baterías, espere 15 segundos y luego vuelva a realizar el paso 20.

22

Program the lock. See the User Guide on the reverse side of this manual.

Programe la cerradura. Consulte la Guía del usuario que se encuentra al dorso de este manual.







23


Install “M” after the lock has been programmed. See the User Guide on the reverse side of this manual.

Instale "M" después de que la cerradura a sido programada. Consulte la Guía del usuario que se encuentra al dorso de este manual.






24




Keep “P” in a safe place, as you will need it to access the back panel for additional programming.

Mantenga "P" en un lugar seguro, ya que lo necesitará para acceder al panel posterior para realizar ajustes de programación adicionales.

25






If needed, rekey the lock to work with your existing key. See the supplied SmartKey Rekey instructions for more information.


Si es necesario, regenere la clave de la cerradura para trabajar con la llave que ya tiene. Consulte las instrucciones suministradas de regeneración de clave de Smartkey para obtener más información.

Template
Plantilla

Cut out the template on the right and place it on the exterior side of the door. Complete door drilling instructions are available on the SmartCode 913 product page of www.kwikset.com.

Recorte la plantilla de la derecha y colóquela en el lado de afuera de la puerta. Las instrucciones completas para la perforación de la puerta están disponibles en la página del producto SmartCode 913 de www.kwikset.com.




Face • Frente
Fold
Doble
Centerline
Línea central
2-3/8" (60 mm)
2-3/4" (70 mm)
Backset
Distancia al centro
Edge • Borde
1-3/8" (35 mm)
1-3/4" (44 mm)

For warranty information:

Si desea información sobre la garantía:

Kwikset
1-800-327-5625
www.kwikset.com

⚠ **WARNING: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.**

⚠ **CAUTION: Prevent unauthorized entry. Since anyone with access to the back panel can change the user codes, you must restrict access to the back panel and routinely check the user codes to ensure they have not been altered without your knowledge. The use of a Master Code can help protect your system's settings.**

⚠ ADVERTENCIA: Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realzar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.

⚠ PRECAUCIÓN: Prevenga la entrada desautorizada. Cualquier persona con acceso al panel posterior puede cambiar los códigos de usuario, usted debe restringir el acceso al panel posterior y comprobar rutinariamente ambos códigos para asegurar que los códigos de usuario propios no han sido alterados sin su conocimiento. El uso de un código maestro puede ayudarlo a proteger las configuraciones de su sistema.